

7 Stili di vita

DOMUS

SOTTOTEGOLA SUPER VENTILATO ACCOPPIATO CON OSB

SCHEMA DI POSA

- 1) Posare un listello di legno larghezza 50 mm x altezza 25 mm lungo la linea della gronda. Ricavare sul pannello isolante un incavo per l'appoggio al listello. Per le linee di bordo si suggerisce di posare sulle fiancate delle falde un listello di altezza pari allo spessore totale del nostro pannello.
- 2) Posare la prima fila di pannelli in appoggio al listello di legno con le aperture di ventilazione rivolte verso il colmo.
- 3) Fissare con le apposite viti o tasselli il pannello sul tetto. Accostare i pannelli nel miglior modo possibile, cercando di mantenere la continuità dei canali di ventilazione.
- 4) Proseguire la posa dei pannelli fino alla linea del colmo. Tagliare la parte eccedente lasciando 5-6 cm di ventilazione. Sigillare le giunzioni dei pannelli con schiuma poliuretana e guaina liquida bituminosa.
- 5) Applicare una fascia parapassero con sezione ad "L" in corrispondenza dei fori di ventilazione. La fascia sarà superiormente all'OSB e inferiormente al listello di legno di arresto.
- 6) Posare la grondaia fissandola al pannello OSB e quindi posare il pettine o la griglia parapassero. Successivamente posare una guaina impermeabile avendo cura di giungere fino al parapassero. Si consiglia l'uso di membrane autoadesive.
- 7) Fissare al pannello in OSB le staffe di sostegno del sottocolmo ventilato. Fissare la prima staffa a 25 cm dal bordo e le successive staffe con interasse 50 cm.
- 8) Posare il manto di copertura e distanziare l'ultima fila di elementi al colmo del tetto di 6/10 cm.

- 9) Appoggiare sul manto di copertura e fissarlo alle staffe sottostanti con le viti in dotazione.
- 10) Ripiegare la rete anti-intrusione avvitare al coppone precedentemente forato (diametro 6 mm) direttamente sul corpo rigido.
- 11) Fissare i successivi copponi con viti o ganci direttamente sul corpo rigido sigillando il sormonto con silicone.
- 12) Steso un cordone di silicone, far aderire bene le bandelle sul manto di copertura. Se il manto è in coppi utilizzare scaglie prima di sagomare le bandelle.